

**Trafikrestriktioner för svenska hamnar**

Isbrytarassistans kommer endast att ges till fartyg som uppfyller kraven i trafikrestriktionerna.

**Gällande restriktioner****KARLSBORG**

Minimum isklass IB och 2000 DWT

**LULEÅ**

Minimum isklass IB och 2000 DWT

**HARAHOLMEN**

Minimum isklass IC och 2000 DWT

**SKELLEFTEHAMN**

Minimum isklass IC och 2000 DWT

**HOLMSUND**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**RUNDBIK**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**HUSUM**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**ÖRNSKÖLDSVIK**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**KÖPMANHOLMEN**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**ÅNGERMANÄLVEN**

Minimum isklass IA och 2000 DWT

**HÄRNÖSAND**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**SÖRÅKER**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**SUNDSVALL**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**STOCKA**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**HUDIKSVALL**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**IGGESUND**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**SÖDERHAMN**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**ORRSKÄR**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**NORRSUNDET**

Minimum isklass II och 2000 DWT

**GÄVLE**

Minimum isklass II och 2000 DWT



## **SKUTSKÄR**

Minimum isklass II och 2000 DWT

## **KÖPING**

Minimum isklass IC och 2000 DWT

## **VÄSTERÅS**

Minimum isklass IC och 2000 DWT

## **BÅLSTA**

Minimum isklass II och 2000 DWT

## **Aviserade restriktioner**

Inga meddelade trafikrestriktioner.